

Alvorens een fiets te gebruiken, dient de gebruiker de volgende controles uit te voeren:

1) Controleer de remmen:

Gebruik de voor- en achterremmen en rol de fiets vooruit met wat en rol de fiets vooruit met wat vaart. De wielen moeten blokkeren zowel aan de voorkant zowel aan de voorkant als aan de achterkant. Wanneer de remhendels worden aangetrokken, moeten ze weerstand hebben en mag niet naar beneden kunnen worden geduwd tot aan het stuur.

2) Controleer de banden:

Controleer de spanning van de voorbanden visueel door op het tuur te leunen. De band mag slechts lichtjes indrukbaar zijn. Hetzelfde geldt voor Hetzelfde geldt voor het controleren van het achterwiel door op het zadel te leunen. Controleer op controleer op oppervlakkige beschadigingen aan de band.

3) Controleer of de handgrepen goed vastzitten:

Trek voorzichtig aan de handgrepen links en rechts om te controleren of ze goed vastzitten.

4) Controleer de werking van de bel:

Als u een helder geluid hoort wanneer u op de bel drukt, is de bel in orde.

5) Controleer stuur en stuurpen:

Schud het stuur en controleer of de stand niet verandert. veranderen.

6) Controleer of het zadel goed past:

Nadat u de optimale zithoogte hebt ingesteld door de snelspanner te bedienen, draait u hem weer vast. Dan Schud het zadel voorzichtig zodat het goed past.

7) Controleer de verlichting:

Controleer of de voor- en achterlichten goed werken. Als er zichtbare defecten aan de fiets, gebruik deze fiets niet en gebruik een andere! In dit geval, gelieve ons te informeren welke fiets niet in orde is, zodat wij een reparatie kunnen uitvoeren. een reparatie kan uitvoeren